安全にお使いいただくために必ずお読みください

HONDA　CB1300SB 14

■脱着手順



Ⓐ



Ⓑ

①メーターパネルを取り外します。
②左右のミラーを取り外します。
③片側ずつセンターカウルの上端部を外側に広げ、セットラバーの突起部からスクリーンを外します。（Ａ図参照）
④スクリーンを上方に引き、スクリーン先端部の3ヶ所をセンターカウルの穴から外し、スクリーンを取り外します。
取り付けは、取り外しの逆手順で行ないます。

⚠ 注 意 事 項

スクリーン装着に際し、ミラー部分への取り付け時に、スクリーンエンド部を過度に左右に広げたり上側へ持ち上げて装着しないでください。（Ｂ図参照）スクリーンにクラック（Ｃ部近辺）が入る恐れがあります。スクリーンにクラックが入ったまま装着・走行は行なわないでください。
走行中にクラックが広がり飛散する恐れがあります。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたら
お気軽に弊社までお問合せください。

株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　FAX (0561)72-7012

170610KIT00

安全にお使いいただくために必ずお読みください

HONDA　CB1300SB 14

■脱着手順



Ⓐ



Ⓑ

①メーターパネルを取り外します。
②左右のミラーを取り外します。
③片側ずつセンターカウルの上端部を外側に広げ、セットラバーの突起部からスクリーンを外します。（Ａ図参照）
④スクリーンを上方に引き、スクリーン先端部の3ヶ所をセンターカウルの穴から外し、スクリーンを取り外します。
取り付けは、取り外しの逆手順で行ないます。

⚠ 注 意 事 項

スクリーン装着に際し、ミラー部分への取り付け時に、スクリーンエンド部を過度に左右に広げたり上側へ持ち上げて装着しないでください。（Ｂ図参照）スクリーンにクラック（Ｃ部近辺）が入る恐れがあります。スクリーンにクラックが入ったまま装着・走行は行なわないでください。
走行中にクラックが広がり飛散する恐れがあります。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたら
お気軽に弊社までお問合せください。

株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　FAX (0561)72-7012

170610KIT00