取り扱い説明書

ACTIVE　ホーンステー / ブラック　GPZ900R　品番 1990081

この度は、当社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。取り付け前にこの取り扱い説明書を熟読してください。

！注意

1. 取り付けはプロのメカニックもしくは、認証工場で行ってください。
2. エンジン停止直後は、火傷をする恐れがありますのでマフラー、エンジン等、車体が冷えている状態で作業を行ってください。
3. 取り付け前に必ず、車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行ってください。
4. ボルトの脱落や破損による事故の恐れが有りますので、各ボルトは、それぞれの規定トルクで締め付けてください。
   (車種専用サービスマニュアル参照)
5. また、取り付け後必ずボルト、ナットの締め忘れが無いよう確認してください。
6. 取り付け後各部の干渉等の問題が無いことを確認してください。
7. 取り付け走行後１００ｋｍでボルトナット類の増し締めを行ってください。
8. 定期点検は必ず行ってください。

(表示用語の説明)

警告 ＜身体や生命に危険を及ぼすと予想される事故の防止＞

注意 ＜ＡＣＴＩＶＥ商品や純正部品、車体の損害を防止＞

要 点 ＜正しい操作方法や取り付け方法、点検整備上のポイント＞

取り付け手順

1. サービスマニュアルを参照し、ノーマルのホーンをホーンステーと一緒に外し、ホーンステーからホーン、ゴムブッシュ、カラーを取り外します。
2. キットのホーンステーにノーマルのゴムブッシュ、カラーを取り付け、ホーンを固定します。

要 点 ホーンの配線端子が上側に出るように取り付けます。









3. ブレーキホースジョイント部に取り付けられているスピードメーターワイヤーのホースガイドは使用できませんので取り外してください

4. ホーンステーを車体に取り付けます。フロントフォークのアンダーブラケットにノーマルのブレーキホースジョイントが付いている場合は、ブレーキホースジョイントのマウントボルトを緩め、ブレーキホースジョイントの前にホーンステーを挟み込み、取り付けます。

要 点 アッパーカウル下側のパネルを取り外すと作業が進めやすくなります。





5. ノーマルのブレーキホースマウントが付いていない場合には、ホーンステーを付属のスペーサーカラー・ノーマルボルトを使用して、アンダーブラケットのブレーキホースジョイントがマウントされていた場所に取り付けます。





6. スピードメーターワイヤーをタイラップで固定します。




アッパーカウル下側のパネルを取り外し、カウルステーにタイラップ150 mmで輪を作ります。(タイラップのロックが少しかかる程度に) タイラップ100 mmでスピードメーターワイヤーとカウルステーに取り付けた輪をしっかり結びます。
アッパーカウル下側のパネルを取り付け、ハンドルを左右に切ってホーンに当たらない位置までタイラップ150 mmを縮めます。
参考：アッパーカウル下側のパネル取り付け部の真中くらいになります

7. 装着後、ボルトの締め忘れ、緩みが無いかを確認し、ステアリングを左右に動かしホーン・ホーンステーが車体に接触していない事を確認し、ホーンに配線を接続し、ホーンボタンを押してホーンが鳴る事を確認します。

付属パーツ	個数
ホーンステー本体	1
スペーサーカラー（L：45mm）	2
タイラップ150 mm	1
タイラップ100 mm	1

製品については品質管理を行っていますが、万一不良、不都合が有りましたら、お買い上げの日より一週間以内に加工を加える前に、株式会社アクティブ又はお買い上げ店までご連絡ください、交換もしくは、修理をさせて頂きます。その際に発生する脱着工賃等、商品を使用出来なかった事による損害など商品以外の保証は致しません。取り付け、取り扱いの不注意による返品、交換は、固くお断り致します。

株式会社アクティブ
〒470−0117　愛知県日進市藤塚7丁目55番地
TEL 0561−72−7011(代)　FAX 0561−72−7012
ホームページアドレス http://www.acv.co.jp
E-メールアドレス info@acv.co.jp

031110KIT02