取り扱い説明書

ACTIVE ホーンステー / ブラック　ZRX1100／ZRX1200 –08　品番 1990082

この度は当社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。取り付け前にこの取り扱い説明書を熟読してください。

当製品はノーマルのブレーキホースとの同時装着は出来ません。

！注意

1. エンジン停止直後は、火傷をする恐れがありますのでマフラー、エンジン等、車体が冷えている状態で作業を行ってください。
2. 取り付け前に必ず、車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行ってください。
3. ボルトの脱落や破損による事故の恐れが有りますので、各ボルトは、それぞれの規定トルクで締め付けてください。(車種専用サービスマニュアル参照)
4. また、取り付け後必ずボルト、ナットの締め忘れが無いよう確認してください。
5. 取り付け後各部の干渉等の問題が無いことを確認してください。
6. バッテリーのマイナス端子を必ず取り外して作業を行ってください。

取り付け手順

CAUTION!!

① ZRX1100 は左右の穴を、ZRX1200 は中央の穴を使用してください。
★ ZRX1200 で左右の穴を利用しますと、ボトムした時にフォークガードに接触します。
② フロントフォークの突き出し量を増やすとフェンダーに接触するおそれがあります。
③ ノーマルブレーキホースではステムにあるホースジョイントが接触し、取り付けることができません。

1. サービスマニュアルを参照しノーマルのホーンをステーごと取り外してください。
2. ステーよりホーンとブッシュ、割り型カラーを外して付属のプレートにブッシュと割り型カラーを入れ、ノーマルのワッシャー、ナットを利用してホーンを取り付けます。





3. ビキニカウル下側を止めている 2 本のボルトを取り外して、付属の凹型のカラーを差込み付属のボルトにて仮止めします。この時ボルト首下とカラーの間を 5mm 以上開ける様に軽く止めます。





4. 2.でホーンを取り付けたプレートのきり欠きの部分を片側づつ仮止めしたボルトとカラーの間に挟み込みます。
5. 両方共にはさみ込んだら本締めを行ってください。
6. ハーネスの取り回しを変更してステム下まで持ってきてスタンダードと同じ様に配線を行って出来上がりです。



＊装着後の走行は、ホーンが必ず鳴る事を確認してから行ってください。
＊最初の走行より50 kmを超えましたら、ボルトのゆるみが無いかどうか必ず点検を行ってください。

付属パーツ	数量
ホーンステープレート	1
凸型カラー	2
フランジボルト M6X30（黒）	2

注意：スタビライザーを装着すると接触する場合があります。

ZRX1100-Ⅱ（丸ライト車）・ZRX1200 (丸ライト車)・ZRX1200S (ハーフカウル車)・ZRX1200 ダエグには装着できません。

株式会社アクティブ
〒470−0117 愛知県日進市藤家7丁目55番地
TEL 0561−72−7011(代) FAX 0561−72−7012
ホームページアドレス http：//www. acv. co. jp
E-メールアドレス info@acv. co. jp

△01/09/10