ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。

キャリアKIT
OWNER'S MANUAL



V MAX1700 09-17

品番1990141　JAN4538792651644

※ご注意※

●この商品はアシストグリップ専用です。
単品での車体への装着はできません。別途､アシストグリップ品番:1990139が必要になります。

1. データベース

車種 / 年式	V-MAX1700 09-17	標準取り付け時間	0.5h
型式	2S3系/2CE系	最大積載量	5kg

2. ご用意いただく物


・車種専用サービスマニュアル

3. パーツ構成表

NO	品番	個数	NO	品番	個数
①	メインプレート	1	⑥	サラキャップボルト M8×25	2
②	キャリアステー（L）	1	⑦	ワッシャー M8	6
③	キャリアステー（R）	1	⑧	フランジボルト M8×20	4
④	ブリッジ	1	⑨	ロックナット M8	6
⑤	サラキャップボルト M8×20	4			

本製品の内容は平成29年08月現在のものです






取り付け手順説明


1． 作業開始前に

- 必ずパーツ構成表を参考に付属品をご確認ください。
- サービスマニュアルに従って作業をしてください。特に締め付けトルクはサービスマニュアルを参照のうえ、必ずお守りください。
- この取扱説明書を熟読し、内容を理解のうえ、取付けを始めてください。
- 指示のない限り、ワッシャーはナット側に使用してください。


2 リアキャリアの取り付け



2-1 ｱｼｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟのﾎﾞﾙﾄを緩めておきます。
（左右共に）




2-2　ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄM8×20でｷｬﾘｱｽﾃｰ(L､R)を
仮止めします｡(4ヶ所)



2-3　左図を参照し､ﾒｲﾝﾌﾟﾚｰﾄを付属のｻﾗｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ
M8×20､ﾛｯｸﾅｯﾄM8､ﾜｯｼｬM8で仮止めします｡(4ヶ所)



2-4　ﾌﾞﾘｯｼﾞをｷｬﾘｱｽﾃｰの下側にｻﾗｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄM8×25､ﾜｯｼｬM8､
ﾛｯｸﾅｯﾄM8で仮止めします｡(2ヶ所)





2-5　全体の位置を合わせながら､各ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄを
本締めします。

各部の確認をして完成です。

注意事項
1. 最大積載量は5.0kgです。過積載はキャリア及び車体の破損・変形につながる恐れがあります。
積載量には十分注意してください。
2. キャリアにリアボックスを装着する場合「リアボックスの自重+荷物の重さ」がキャリアの最大積載量を超えないように注意してください。

本製品の内容は平成29年08月現在のものです

製品に関するご不明な点やご質問がございましたらお気軽に当社までお問い合わせください。

株式会社 アクティブ
〒470-0117　愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL 0561-72-7011（代）　FAX0561-72-7012
http://www.acv.co.jp　E-mail info@acv.co.jp

ACTIVE 安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

⚠ 危 険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。(素手で触ると火傷をする恐れがあります)
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。(オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります)
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。(火災の原因になります)
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。(一酸化炭素中毒等になる恐れがあります)

⚠ 警 告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。(締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります)
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠ 注 意 誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に弊社までお問合せください。

株式会社 アクティブ
〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　FAX (0561)72-7012