


ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください



- 仕様
- ウィンカーはプッシュキャンセル式
- パッシング機能付き
- キルスイッチ機能付き
- ハンドル径φ22.2に対応
- 回り止め用ポッチ付き
- 付属品
- スイッチASSY X1個



■ 適合車種/年式

車種	年式	型式	車体番号	備考
MONKEY	92-07	Z50J	Z50J-2000001~/AB27-1000001~	インジェクション車不可
GORILLA	00-07	Z50J	AB27-1000001~	

■ 取り付け手順

- ① バッテリーを外し、ヘッドライトを取り外します。
- ② ノーマル左スイッチを取り外します。
- ③ 本スイッチをハンドルに取り付け、回り止めポッチ用の穴をあけます。
- ④ 本スイッチをノーマル同様に取り付け、結線します。
- ⑤ メインスイッチの3Pカプラーに本スイッチの3Pカプラーを割り込ませます。
- ⑥ バッテリーを接続して、作動確認を行います。

※ クラッチレバー&ホルダーキットが別途必要です。


注意事項

※社外のイグニッションコイルを使用する場合
コイルから配線が1本しかなく、アースをボディより直接取るタイプ(ボディアースタイプ)の場合は
キルスイッチが機能しません。

スイッチキット取り付けの基本注意事項

- 1 作業開始前にお買い上げ頂いた本製品が適合車種/年式に該当していることを確認してください。
- 2 車種専用サービスマニュアルを参照して作業を行ってください。
- 3 作業開始前必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。
- 4 純正以外の電装パーツが装着されている車両や、配線が加工されている車両に取り付けた場合、作動不良を起す恐れがありますのでご注意ください。
- 5 カプラーや端子を取り外す時は、配線コードを引っ張らずに必ずカプラーや端子自体を引き抜くようにしてください。
- 6 配線コードは無理に折り曲げたりしないでください。
- 7 スイッチ取り付け時、回り止めのストッパーが付いています。ハンドルに穴を開けて取り付けてください。
- 8 装着後は必ずハンドルを左右いっぱいにして配線コードが無理に引っ張られていないか、また、スイッチ本体がカウル・タンク等に接触していない事を確認してください。
- 9 本製品を分解・加工・改造等は行わないでください。分解・加工・改造等による製品の破損又は車体側への破損につきましては弊社ではその責任を負いかねますので予めご了承ください。

■ 配線結線図



装着例: APE100



装着例: MONKEY



本製品の内容は平成21年04月現在のものです

ACTIVE 安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。(素手で触ると火傷をする恐れがあります)
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。(火災の原因になります)
- 作業を行う際は水平な場所で車両を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。(オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります)
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気の良いところで作業を行うこと。(一酸化炭素中毒等になる恐れがあります)

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。(締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります)
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に弊社までお問合せください。



株式会社 **アクティブ**

〒470-0117
愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012