

■ GPZ900R/GPZ750R AVDS付車輛

★アダプターのカッコ内はACPLです★


キャリパーに接続する短いホースの取り付け手順

- ① キャリパー側にアダプターストレート
AVDS分配器部のボトムケースにアダプター-20°
(30°)を取り付けます。

注意：キャリパー側にアダプター-20° (30°)を取り付けるとエア抜きニップルが回せなくなります。

- ② 短いホースがボトムケース側になるように取り付けてください。

注意：マスターからのホースをボトムケース側に先に取
り付けると、短いホースに無理な力がかかり大変
危険です。



本製品の内容は平成21年01月現在のものです/K03AB

株式会社 **アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
URL <http://www.acv.co.jp> 090105HOR01

■ GPZ900R/GPZ750R AVDS付車輛

★アダプターのカッコ内はACPLです★


キャリパーに接続する短いホースの取り付け手順

- ① キャリパー側にアダプターストレート
AVDS分配器部のボトムケースにアダプター-20°
(30°)を取り付けます。

注意：キャリパー側にアダプター-20° (30°)を取り付けるとエア抜きニップルが回せなくなります。

- ② 短いホースがボトムケース側になるように取り付けてください。

注意：マスターからのホースをボトムケース側に先に取
り付けると、短いホースに無理な力がかかり大変
危険です。



本製品の内容は平成21年01月現在のものです/K03AB

株式会社 **アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
URL <http://www.acv.co.jp> 090105HOR01