


## ■ オフロード汎用ブレーキホースキット取扱説明書

本製品お買い上げありがとうございます。取り付け・ご使用前には必ず本説明書をよくお読みいただき、内容をご理解のうえ、作業を行ってください。




- ノーマルブレーキホースを参照し、ビルドアラインブレーキホースのホース長(A : 全長)・パンジョーアダプター(別売)の角度・パンジョーボルト(別売)のボルトピッチ・長さをチョイスします。
- ノーマルブレーキホースを参照し、ガイドチューブ(C : ガイドチューブ長)の長さを測り、カッターナイフ等でカットします。  
注意：カットする際、ブレーキホースのコーティングを傷つけないようにしてください。
- 次にガイドチューブの始まる位置(B : マスター側長)もしくは終わる位置を合わせ、ヒートガン・トーチ等で収縮チューブに少しずつ熱を当て収縮し、固定してください。(上図参照) ガイドチューブ側とホース側が均等になるようにします。  
注意：ヒートガン・トーチ等は高温・高熱になります。取り扱いに注意してください。
- 車輪に取り付け、エア抜きを行います。(箱背面参照)  
注意：サスペンションを上下させ、接触している部分が無いか確認します。

株式会社 **アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地  
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012  
URL <http://www.acv.co.jp> 080915KIT01

## ■ オフロード汎用ブレーキホースキット取扱説明書

本製品お買い上げありがとうございます。取り付け・ご使用前には必ず本説明書をよくお読みいただき、内容をご理解のうえ、作業を行ってください。



- ノーマルブレーキホースを参照し、ビルドアラインブレーキホースのホース長(A : 全長)・パンジョーアダプター(別売)の角度・パンジョーボルト(別売)のボルトピッチ・長さをチョイスします。
- ノーマルブレーキホースを参照し、ガイドチューブ(C : ガイドチューブ長)の長さを測り、カッターナイフ等でカットします。  
注意：カットする際、ブレーキホースのコーティングを傷つけないようにしてください。
- 次にガイドチューブの始まる位置(B : マスター側長)もしくは終わる位置を合わせ、ヒートガン・トーチ等で収縮チューブに少しずつ熱を当て収縮し、固定してください。(上図参照) ガイドチューブ側とホース側が均等になるようにします。  
注意：ヒートガン・トーチ等は高温・高熱になります。取り扱いに注意してください。
- 車輪に取り付け、エア抜きを行います。(箱背面参照)  
注意：サスペンションを上下させ、接触している部分が無いか確認します。

株式会社 **アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地  
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012  
URL <http://www.acv.co.jp> 080915KIT01

# ACTIVE 安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

## ⚠ 危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。(素手で触ると火傷をする恐れがあります)
- 作業を行う際は水平な場所で車輛を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。(オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります)
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。火災の原因になります)
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。(一酸化炭素中毒等になる恐れがあります)

## ⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。(締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります)
- 取り付けは技能 知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- お客様ご自身による分解 改造 修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

## ⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着 帽子 安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡 防塵マスク 手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約 100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また 500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に弊社までお問合せください。



株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目 5番地  
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012

# ACTIVE 安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

## ⚠ 危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。(素手で触ると火傷をする恐れがあります)
- 作業を行う際は水平な場所で車輛を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。(オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります)
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。火災の原因になります)
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。(一酸化炭素中毒等になる恐れがあります)

## ⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。(締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります)
- 取り付けは技能 知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- お客様ご自身による分解 改造 修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

## ⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着 帽子 安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡 防塵マスク 手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約 100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また 500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に弊社までお問合せください。



株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目 5番地  
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012